


Паспорт изделия и руководство пользователя


Уличные флагштоки из нержавеющей стали NordWerk PRO Inox

- Супер Стандарт

- Супер Баннер



Супер Стандарт



Супер Баннер

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2.1 Соответствие нормативным документам	4
2.2 Ветровые районы и требования к фундаментам.....	4
2.3 Характеристики флагштоков Pro Inox Супер Стандарт и Pro Inox Супер Баннер ...	5
2.4 Типовая комплектация флагштоков.....	5
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ при производстве работ	6
4. ТРЕБОВАНИЯ к Расположению Флагштоков.....	6
5. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА	6
6. СБОРКА ФЛАГШТОКА Pro Inox СУПЕР СТАНДАРТ	10
7. СБОРКА ФЛАГШТОКА Pro Inox СУПЕР БАННЕР.....	11
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАГШТОКА	13
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	14
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличные флагштоки из нержавеющей стали **NordWerk Pro Inox** предназначены для демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.).

Конструкция уличных флагштоков из нержавеющей стали, предназначена для эксплуатации:

- в районах с интервалом температур от минус 70 ° до плюс 50 ° С, в средне-агрессивной среде, на открытом воздухе;
- высотой 6...14 м, в районах с сейсмичностью до 7 баллов по шкале MSK-64.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Соответствие нормативным документам

Флагштоки **NordWerk Pro Inox** произведены из высококачественной нержавеющей стали по стандарту AISI 304 (08X18H10).

Расчеты и конструкции флагштоков выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах";
- ТУ 25.11.23-020-61041740-2020 «Флагштоки **NordWerk**».

Сведения о сертификации флагштоков **NordWerk Pro Inox**: сертификат соответствия № РОСС RU.Н06.Н09301, срок действия с 10.07.2023 по 09.07.2026 г., зарегистрирован в Органе по сертификации продукции ООО "Эксперт-С", Тульская обл., Тула г., Новомосковское ш., дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14 (Аттестат рег. № RA.RU.11HE06).

2.2 Ветровые районы и требования к фундаментам

Таблица 1

Высота флагштока, м	Размеры заглубленного фундамента, не менее ¹ , мм			Рекомендуемый минимальный вес бетонной тумбы для Супер Стандарта, кг	Рекомендуемый минимальный вес бетонной тумбы для Супер Баннера, кг	Климатический пояс	Гололёдный пояс	Нагрузки на фундамент		
	Длина	Ширина	Глубина					Момент М, Н м	Верти- кальная сила N, Н	Попереч- ная сила Q, Н
6	900	900	1350	1000 ²	1000 ²	IV	IV	621	683	3105
7	900	900	1350	1000 ²	1000 ²	IV	IV	512	815	3072
8	900	900	1350	1000 ²	1000 ²	IV	IV	512	897	3584
9	1000	1000	1500	1000 ²	1000 ²	IV	IV	408	978	3264
10	1000	1000	1500	1000 ²	1000 ²	IV	IV	329	1059	2961
11	1000	1000	1500	-	-	IV	IV	329	1141	3290
12	1000	1000	1600	-	-	IV	IV	255	1358	2805
13	1000	1000	1600	-	-	IV	IV	255	1440	3060
14	1000	1000	1600	-	-	IV	IV	255	1521	3315

¹⁾ – размеры фундамента могут быть изменены на основании проекта специализированной организации;

²⁾ – только для I-II ветрового района; использование тумб в III -VII ветровых районах не рекомендуется.

2.3 Характеристики флагштоков Pro Inox Супер Стандарт и Pro Inox Супер Баннер

Таблица 2

Высота флагштока, м	Диаметр трубы наружный, мм	Объем упаковки, м³	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес мачты Супер Стандарт, кг	Вес комплекта Супер Стандарт, кг	Вес мачты Супер Баннер, кг	Вес комплекта Супер Баннер, кг	Максимальная площадь флага Супер Стандарт / Супер Баннер (при плотности ткани не более 130 г / м²), м²	Максимальный размер флага, Супер Стандарт, Высота х Длина, м	Максимальный размер флага, Супер Баннер, Высота х Длина, м	Допустимая скорость ветра с флагом, м/с
6	114,3	0,63	6100х310х330	69,4	74,8	71,7	77,1	6	2х3	4х1,5	41,2
7	114,3	0,73	7100х310х330	93,6	88,2	95,9	90,5	6	2х3	4х1,5	37,4
8	114,3	0,83	8100х310х330	98,8	93,4	101,1	95,7	6	2х3	4х1,5	37,4
9	114,3	0,93	9100х310х330	104,8	99,4	107,1	101,7	6	2х3	4х1,5	33,4
10	114,3	1,03	10100х310х330	110,4	105,0	112,7	107,3	6	2х3	4х1,5	30,0
11	114,3	1,36	11100х310х330	115,9	110,5	118,2	112,8	6	2х3	4х1,5	30,0
12	114,3	2,76	12100х470х485	144,2	138,8	146,5	141,1	6	2х3	4х1,5	26,4
13	114,3	3,0	13100х470х485	168,7	163,3	171,0	165,6	6	2х3	4х1,5	26,4
14	114,3	3,21	14100х470х485	168,9	174,3	171,2	176,6	6	2х3	4х1,5	26,4

* Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию без предварительного Уведомления Потребителя.

** Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без предварительного Уведомления Потребителю.

*** Флагштоки поставляются с матовой (шлифованной) / зеркальной (полированной) поверхностью.

2.4 Типовая комплектация флагштоков

Таблица 3

	Высота флагштока Супер Стандарт, м										Высота флагштока Супер Баннер, м									
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Мачта флагштока																				
Вершина с вращающимся цоколем, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вершина с вращающимся цоколем и уловителем баннер-лифта, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Декоративное навершие Еуго Тор или Луковица, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Баннер-лифт (опускаемое баннерное плечо (L=1,5 м), шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Петли для крепления флага, шт.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Утяжелитель с ограничительной петель, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Крепление шнура через внутреннюю ручную лебедку																				
Внутренняя ручная лебедка, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Съемная ручка лебедки, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Усиленный шнур d5 мм, м	5	6	7	8	9	10	11	12	13	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9		
Антивандальный винт, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ключ-шестигранник для антиванд. винта встроенной лебедки S=8 мм, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Основание мачты																				
Опорная пластина в сборе*, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ось опрокидывающего устройства с гайками, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Анкерные болты L=500мм, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Гайка M20, шт.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Шайба D20, шт.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ при производстве работ

При производстве погрузо-разгрузочных работ и работ по монтажу изделий следует руководствоваться требованиями СНиП 12-03, СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве», производственных инструкций и инструкций по монтажу и эксплуатации.

Установку мачт следует производить в сухую, безветренную погоду. Запрещается работать в дождь и снегопад, при наступлении темноты, при грозе и ее приближении, при скорости ветра более 10 м/с.

4. ТРЕБОВАНИЯ к Расположению Флагштоков

Минимальное расстояние между флагштоками рассчитывается как 2 длины баннерного плеча (ширины флага) + 0,5 м.

Расстояние между флагштоком и объектами, которые могут вызвать нарушение работоспособности флагштоков (здания, проезжая часть улицы и т.д.) должно составлять 3 м минимум.

Также необходимо учесть отсутствие препятствий, при подъеме и опускании мачты флагштока.

5. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА

Установку флагштоков необходимо произвести на любом из предложенных вариантов:

- 1) заглубленном бетонном фундаменте;
- 2) бетонной тумбе;

Требования к фундаментам приведены в п. 2.2.

При заливке фундамента необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, в том числе: СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", СП 48.13330.2011 "Организация строительства", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Монтаж винтовых свай необходимо вести с учетом положений и требований:

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология;
- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты;
- СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах;
- ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация.

Железобетонное основание и анкерные болты должны быть установлены таким образом, чтобы был соблюден принцип прямолинейности. Проверку обеспечить с помощью шаблона проверочного (в качестве шаблона проверочного необходимо использовать нижнюю пластину основания) и лазерного нивелира.

Также необходимо обратить внимание на перпендикулярность при установке анкерных болтов относительно верхнего торца фундамента.


При необходимости оценка инженерно-геологических условий площадки строительства и выбор типа фундаментов выполняется на основе предварительных изысканий.

Монтаж фундамента




Шаг 1.

После определения места установки, выкопайте яму в соответствии с выбранным размером фундамента.



Шаг 2.

Соберите нижнюю часть основания флагштока, установив анкерные болты, и зафиксировав гайки, шайбы и шайбы-гровер, как показано на рисунке.




Шаг 3.

Установите опалубку для верхней части фундамента на высоту не менее 100 мм. Нижнюю часть основания (с анкерными болтами) закрепите на доске, опирающейся на опалубку. Анкерные болты должны выступать на расстоянии $H = 150$ мм для квадратного опрокидывающих устройств от будущего фундамента. Ось флагштока должна совпадать с осью фундамента.




Шаг 4.

Залейте фундамент бетоном В-20 вместе с анкерными болтами.




Шаг 5.

После заливки фундамента проверьте уровнем горизонтальное положение опалубки и нижней части основания флагштока



Шаг 6.

Через 7 - 14 дней после заливки фундамента открутите верхние гайки и снимите шайбы и шайбы-гровер. После этого установите верхнюю часть опрокидывающего устройства, закрепив ее осью.



Шаг 7.

При помощи гаек и уровня отрегулируйте флагшток по вертикали.



Можно вешивать флаг!

Схема основания флагштоков высотой $h=6...11$ м






Схема основания флагштоков высотой $h=12...14$ м



6. СБОРКА ФЛАГШТОКА Pro Inox СУПЕР СТАНДАРТ



Этапы сборки флагштока

PRO Inox Супер Стандарт

Шаг 1.

Перед сборкой флагштока освободите мачту флагштока с пластиной основания, опорную пластину и аксессуары от упаковки.

Шаг 2.

К вращающемуся цоколю прикрутите декоративное навершие.

Шаг 3.

Верхний конец шнура закрепите узлом на верхнем люверсе флага.

Шаг 4.

Наденьте петли для крепления флага и зафиксируйте их с помощью соединительных элементов.

Шаг 5.

К нижней части флага прикрепите кольцо с утяжелителем.*

Шаг 6.

Подъем и опускание флага осуществляется с помощью встроенной механической лебедки со съемной ручкой, установленной в нижней секции флагштока. Для эксплуатации лебедки установите ключ-шестигранник в антивандальный винт лебедки. Выкрутите винт.

Шаг 7.

Установите съемную ручку в монтажное отверстие корпуса лебедки. Для опускания флага надавите на ручку до упора. Далее поворачивайте ручку против часовой стрелки до необходимого уровня расположения флага.

Шаг 8.

Установите мачту флагштока с пластиной основания, закрепив ее осью, далее поднимите флагшток и закрепите гайками, шайбами на анкерах осторожность к верхним элементам флагштока.

Шаг 9.

Поднимите флаг на необходимую высоту вращая ручку по часовой стрелке. При корректном подъеме должны быть слышны щелчки фиксирующего элемента**. Для фиксации флага в определенном положении выдвините ручку на себя на 5...7 мм.


Шаг 10.

После поднятия и опускания флага необходимо вытащить ручку из монтажного отверстия и зафиксировать антивандальный винт.

* В флагштоках высотой от 6 до 8м утяжелителя нет.

** В случае отсутствия щелчков выдвиньте ручку на себя на 5...7 мм.

7. СБОРКА ФЛАГШТОКА Pro Inox СУПЕР БАННЕР




Этапы сборки флагштока PRO Inox Супер Баннер

- Шаг 1.** Перед сборкой флагштока освободите мачту флагштока с пластиной основания, опорную пластину и аксессуары от упаковки.
- Шаг 2.** К вращающемуся цоколю прикрутите декоративное навершие.
- Шаг 3.** Последовательно соберите баннер-лифт. Сборка баннер-лифта на стр. 9.
- Шаг 4.** Наденьте петли для крепления флага и зафиксируйте их с помощью соединительных элементов.
- Шаг 5.** Наденьте карман флага на горизонтальное плечо баннер-лифта и закрепите верхний люверс флага с помощью карабина в верхней части баннер-лифта.
- Шаг 6.** К нижней части флага прикрепите кольцо с утяжелителем*.
- Шаг 7.** Подъем и опускание баннер-лифта осуществляется с помощью встроенной механической лебедки со съемной ручкой, установленной в нижней секции флагштока.
Для эксплуатации лебедки вставьте шестигранный ключ в полость винта и поворачивая против часовой стрелки выкрутите винт.
- Шаг 8.** Установите съемную ручку в монтажное отверстие корпуса лебедки.
Установите мачту флагштока с пластиной основания, закрепив ее осью, далее поднимите флагшток и закрепите гайками, шайбами на анкерах пластину основания с опорной плитой, проявляя осторожность к верхним элементам флагштока.
- Шаг 9.** Для осуществления подъема флага, поднимите баннер-лифт до упора (баннер-лифт должен войти в створ уловителя), поверните ручку по часовой стрелке до необходимого уровня расположения флага. При корректном подъеме должны быть слышны щелчки фиксирующего элемента барабана лебедки**.
- Шаг 10.** Для опускания флага установите ручку в монтажное отверстие до упора, надавив на нее. Далее поворачивайте ручку против часовой стрелки до необходимого уровня расположения флага (или баннерного плеча) придерживайте ручку. Для фиксации флага (или баннерного плеча) в определенном положении выдвиньте ручку на себя на 5-7 мм.
- Шаг 11.** После поднятия и опускания и опускания флага необходимо вытащить ручку из монтажного отверстия и наживить винт, установить в полость винта шестигранный ключ и поворачивая его по часовой стрелке, закрутить до упора. Извлеките ключ из полости винта.

* В флагштоках высотой от 6 до 8 м утяжелителя нет.

** В случае отсутствия щелчков выдвиньте ручку на себя на 5...7 мм.

Шаг 3. Сборка Баннер - лифта



А. После сборки мачты флагштока и установки вращающегося цоколя проденьте шнур через эластичную трубку в верхнем соединительном элементе баннер-лифта.

Б. Извлеките из вертикального плеча баннер-лифта пружину со втулкой, проденьте шнур внутри пружины через втулку, шнур зафиксируйте узлом за ограничительной втулкой. Потянув шнур, поднимите пружину до упора.


В. Зафиксируйте вертикальное плечо винтом в верхнем соединительном элементе баннер-лифта с помощью ключа шестигранника, который входит в комплект поставки.

ВАЖНО! Пружина должна находиться внутри трубки баннерного плеча.

Г. Разожмите скобы фиксирующего кольца и вставьте его в соответствующие отверстия среднего и нижнего элементов баннер-лифта, как показано на рис.

Д. При поднятии баннер-лифта следует убедиться, что он зашел между пластинами уловителя и поднят до конца.

Е. После недельной эксплуатации флагштока, следует подтянуть шнур до упора (так как шнур имеет естественное растяжение).



!!!Наведите камеру на qr-код и смотрите видео-инструкцию по сборке.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАГШТОКА

ВНИМАНИЕ!

- При угрозе сильного ветра более 25 м/с или штормовом предупреждении следует опустить флаг до половины высоты флагштока;
- Во время ветра свыше 35 м/с необходимо снять флаг с флагштока.
- *) скорость ветра может отличаться от вышеуказанной (см. информацию на стр.5).

Примерно через месяц после установки флагштока:

- проверьте состояние поверхности фундамента и анкеров (болтов);
- проверьте положение мачты и основания, также проверьте затяжку гаек, при необходимости их следует окончательно затянуть;
- подтяните шнур до упора, так как шнур имеет естественное растяжение.

Необходимо также, раз в 3 месяца, проводить плановую проверку шнура на износ.

Произведите опускание флага флагштока Супер Стандарт (баннер-лифта с флагом флагштока Супер Баннер), далее произведите визуальный осмотр шнура в верхней зоне. При обнаружении на поверхности шнура следов истирания, с торчащими прядями, отрежьте часть шнура с изношенным участком. После этого закрепите шнур на верхнем люверсе флага – флагшток Супер Стандарт. Проденьте шнур через вертикальное плечо баннер-лифта – флагшток Супер Баннер, и повторите действия изложенные в подразделах Б, В и Г шага 3 стр. 11.

Благодаря произведенным действиям вы избежите падения флага (или баннер-лифта), и последующей разборки флагштока для продевания шнура через секции мачты.

Необходимо также раз в 3 месяца вымочить шнур в силиконовой смазке.

А также раз в 2 месяца побрызгать 2...3 раза в монтажные отверстия корпуса лебедки WADA40.

Обслуживание флагштока, с периодичностью каждые 6 месяцев:

- основание мачты - очистка от грязи;
- визуальная проверка состояния поверхности фундамента, анкеров, основания, мачты флагштока, выявление трещин, вмятин и т.д.
- соединительные элементы (болты, гайки, шайбы) подставки с петлей - смазка консистентной смазкой.

При эксплуатации флагштоков из нержавеющей стали в неблагоприятной среде (в черте города, рядом с ж/д путями, автотрассами, АЗС) на поверхности могут образовываться пятна ржавчины. Для их устранения Изготовитель рекомендует средство Innosoft B570.

Внеочередные осмотры всех элементов флагштока следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар).

При опускании мачты флагштока необходимо, соблюдая требования техники безопасности, выполнить ряд действий:

- опустить вниз флаг;
- обезопасить территорию вокруг мачты флагштока в радиусе высоты мачты от людей и имущества;
- проверить качество соединения верхней и нижней частей опрокидывающего устройства основания и проверить образует ли петлю;
- при проведении работ скорость ветра должна быть минимальной;
- с помощью гаечного ключа открутить верхние гайки опрокидывающего устройства;
- стоя у флагштока со стороны соединения опрокидывающего устройства, поддерживать флагшток, постепенно отдаляясь, положить его в горизонтальное положение, проявляя осторожность по отношению к элементам мачты, находящимся на его вершине.

После проведения всех работ, в обратной очередности поставить флагшток в вертикальное положение и закрепить его.

Все работы запрещено выполнять при грозовом предупреждении!

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Флагшток транспортируется любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность.

Сбрасывание изделий при разгрузке категорически запрещается.

Хранение флажштоков, допускается в разобранном виде на стеллажах высотой до 2,5 м, исключая самопроизвольное перемещение и порчу внешнего вида. Упакованные комплектующие должны храниться в закрытых складских помещениях грузоотправителя и/или грузополучателя, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.

Температура транспортировки и укладки изделий от минус 40°C до плюс 40°C. Хранение при температуре от минус 20°C до плюс 40°C.

Срок хранения: 3 месяца.

В случае более длительного срока хранения необходимо обеспечить осмотр хранящихся изделий не реже одного раза в 6 месяцев. При необходимости производить обслуживание согласно регламенту.

Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления продукции, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде, сточных водах и донных отложениях в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод в результате неорганизованного захоронения изделий переставших быть пригодными к эксплуатации. Изделия переставшие быть пригодными к эксплуатации необходимо своевременно вывозить в специально предназначенное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключая попадание элементов изделий в почву и водоемы.

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

- 5 (пять) лет на мачту включая редуктора и конусы;
- 1 (один) год на защитное покрытие мачты;
- 1 (один) год на прочие аксессуары.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего мачта сломалась или стала непригодной для использования.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флажштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной сборки и / или установки, и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения требований настоящего паспорта по расположению, установке и эксплуатации фундамента и флажштока;
- в случае, если на мачте флажштока использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства, включая имеющие несоответствующий размер и вес;
- в случае, если во время сильного ветра не был спущен флаг;
- в случае, если на флажштоке использовался флаг несоответствующего размера и веса;
- в случае несоблюдения размеров фундамента;
- в случае естественного износа шнура;
- в случае повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений;
- на дополнительные комплектующие, не входящие в базовую комплектность поставки.

При отсутствии шильдика с серийным номером на флажштоке, (который располагается на расстоянии 1360 мм от нижнего торца нижней секции) и гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

КОМПЛЕКТОВЩИК: _____ / _____ " " _____ 20 г.
подпись Ф.И.О м.п.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия: Флагшток	Комплектация:				Серийный номер:
	Pro Inox Супер Стандарт		Pro Inox Супер Баннер		
	Высота:		Высота:		

Гарантийный срок составляет:

- 5 (пять) лет на мачту, включая редуктора и конусы;
- 1 (один) год на защитное покрытие мачты;
- 1 (один) год на прочие аксессуары.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего мачта сломалась или стала непригодной к использованию.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

Гарантия недействительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной сборки и / или установки, и использования не по назначению;
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- В случае несоблюдения требований настоящего паспорта по расположению, установке и эксплуатации фундамента и флагштока;
- В случае, если на мачте флагштока использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства, включая имеющие несоответствующий размер и вес;
- В случае, если во время сильного ветра не был спущен флаг;
- В случае, если на флагштоке использовался флаг несоответствующего размера и веса;
- В случае несоблюдения размеров фундамента;
- В случае естественного износа шнура;
- В случае повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений;
- На дополнительные комплектующие, не входящие в базовую комплектность поставки.

Гарантией не возмещается:

- Ущерб, нанесенный поврежденной мачтой человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Расходы по доставке поврежденных флагштоков к продавцу.

дата продажи (поставки) изделия

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись
м.п.

(Ф.И.О., должность)