

Паспорт изделия
Фестивальные флажки NordWerk

•Эконом



•Бриз



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Наименование	Высота флагштока, м			
	Флагшток Эконом		Флагшток Бриз	
	7,3	9,0	7,3	9,0
Секция 1, длина 1,58м, шт	1	1	1	1
Секция 2, длина 1,58м, шт	1	1	1	1
Секция 3, длина 1,58м, шт	1	1	1	1
Секция 4, длина 1,58м, шт	1	1	1	1
Секция 5, длина 1,58м, шт	1	1	1	1
Секция 6, длина 1,58м, шт	-	1	-	1
Заглушка d40мм, пластиковая, транспортная, установлена на первую секцию, шт	1	1	1	1
Заглушка d41,3мм, пластиковая, транспортная, установлена на первую секцию, шт	1	1	1	1
Заглушка 20ПЧК, пластиковая, установлена в верхнюю секцию, шт	1	-	-	-
Заглушка 1LT15, пластиковая, установлена в верхнюю секцию, шт	-	1	-	-
Хомут "Бабочка" d40-60, шт	1	1	1	1
Шнур плетеный сечением d2 мм, м	0,7	0,7	0,7	0,7
Баннерное плечо d12 1м, шт	-	-	1	1
Заглушка d12 12ПЧС пластиковая, установлена в баннерное плечо, шт	-	-	2	2
Вершина фестивальнй Бриз с винтом стопорным M5x10 мм DIN913, шт	-	-	1	1
Ключ шестигранный S=2,5 мм, шт	-	-	1	1

* Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской RAL9005 (черный цвет).

** Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

***Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

Порядок сборки флагштока «Эконом»:

1. Извлечь «транспортные» заглушки с секции;
2. Последовательно выдвинуть все секции, таким образом, чтоб получилась мачта;
3. Надеть флаг с глухим «карманом» на флагшток;
4. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
5. Привязать к шнуру нижнюю часть флага и затянуть хомут;
6. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

Порядок сборки флагштока «Бриз»:

1. Извлечь «транспортные» заглушки с секции;
2. Последовательно выдвинуть все секции, таким образом, чтобы получилась мачта;
3. Продеть флаг с глухим «карманом» через баннерное плечо, далее вторым глухим «карманом» флага продеть через мачту флагштока, затем установить вершину в верхнюю секцию флагштока, зафиксировать баннерное плечо в вершине с помощью стопорного винта M5x10;
4. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
5. Привязать к шнуру нижнюю часть флага и затянуть хомут;
6. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

ПРИМЕЧАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или при штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

Флагштоки Эконом и Бриз предполагают использование следующих максимальных размеров флага:

размеры: 3,0 х 0,9 м (высота х ширина), площадь 2,7 м².

Каждые 3...4 недели необходимо производить осмотр состояния секций флагштока друг относительно друга. Для этого необходимо извлечь флагшток из гильзы основания, и в случае смещения секций, вращательными движениями выдвинуть все секции.

Условия гарантии

Конструкция флагштока представляет собой мачту из стекловолокна и баннерного плеча (для флагштоков «Бриз») из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура;
 - на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта соприкасаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи фасадных флагштоков Покупателю.
- В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
2. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (повреждение транспортным средством, вандализм и т. п.), гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения требований настоящего паспорта по сборке, установке и эксплуатации;
- в случае если использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра был не снят флаг;
- в случае если использовался флаг несоответствующих размеров и веса;
- в случае ослабления или разрушения элементов основания.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденными (упавшими) настенными фестивальными флагштоками Эконом и Бриз человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденных флагштоков продавцу.

Гарантийный талон

Наименование изделия: фестивальный флагшток	Тип	<input type="checkbox"/> «Эконом»	<input type="checkbox"/> «Бриз»
		<input type="checkbox"/> 7.3м	<input type="checkbox"/> 9.0м

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего фестивальные флагштоки Эконом и Бриз сломались или стали непригодны для использования.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия