Паспорт изделия Мобильные флагштоки NordWerk



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Моби Ехро Дуэт, Моби Ехро Трио, Моби Ехро Квартет

	Моби Ехро Дуэт			Моби Ехро Трио			Моби Ехро Квартет		
Высота флагштока	4,0 м	5,0 м	6,0 м	4,0 м	5,0 м	6,0 м	4,0 м	5,0 м	6,0 м
Секции мачты, шт.	2	2	3	2	2	3	2	2	3
Соединительный элемент секции, шт.	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Вершина Моби Ехро Дуэт с баннерным плечом, шт.	1	1	1	-	-(<u> </u>			10
Вершина Моби Ехро Трио с баннерным плечом, шт.	-,2	-	-	1	1	1	-	50	-
Вершина Моби Ехро Квартет с баннерным плечом, шт.	0	-	-	4	-	- A. /	1	1	1
Баннерное плечо, шт.	// -	- 4	-	2	2	2	2	2	2
Кольцо утяжелителя с двумя грузами, карабинами и винт-петлями, 1 шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Баннерные плечи утяжелителя (стекловолоконные), шт.	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Петля флагштока с с соединительным элементом, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нейлоновая стяжка 4,8х400, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ключ шестигранный S=3, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Шток (в зависимости от комплектации основанием), шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Чехол для переноски, шт.	1	1 ^	_1	1	1	1	1	1	1 ^

^{*} Флагштоки стандартной комплектации поставляются окращенными полимерно-порошковой краской RAL9006 (серый металлик)

Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

^{***} Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

Порядок сборки флагштоков Моби Ехро Дуэт:

- 1. Вынуть части флагштока из чехла.
- 2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов:
- предварительно необходимо разложить секции мачты на козлах или горизонтальной поверхности;
- монтаж верхней секции на соединительный элемент установленный в нижнюю секцию производить соблюдая принцип прямолинейности, для чего необходимо привлечение не менее 2 человек;
- *не следует* также прикладывать значительные усилия и совершать вращательные движения, так как это приведет к «закусыванию», установка должна осуществляться плавными покачивающими движениям;
- 3. Вставить в верхнюю секцию вершину Моби Ехро Дуэт с баннерным плечом, надеть флаги на выступающие с противоположных сторон от вершины части баннерного плеча и зафиксировать их с помощью карабинов.
- 4. Надеть петли для крепления флага и зафиксировать их с помощью соединительных элементов.
- 5. Установить кольцо утяжелителя в комплекте с грузами, карабинами и винт-петлями на флагшток.
- 6. Надеть нижние карманы флагов на баннерные плечи утяжелителя (стекловолоконные), при этом трубки на концах баннерных плеч необходимо установить в отверстия кольца утяжелителя максимально глубоко, но так чтобы они не касались поверхности мачты флагштока.
- Пропустите нейлоновую стяжку через петли флагов и винт-петли кольца утяжелителя, зафиксируйте ее, лишнюю длину укоротите.

Порядок сборки флагштоков Моби Ехро Трио и Моби Ехро Квартет:

п.п. 1 и 2 аналогично Моби Ехро Дуэт.

3. Используя съемник стопорных колец снимите стопорное кольцо с переходника вершины, снимите капролоновую втулку, установите баннерные плечи, зафиксируйте их установочными винтами. После этого установите капролоновую втулку и стопорное кольцо.

Надеть флаги на баннерные плечи и зафиксировать их с помощью карабинов.

п.п. 4...7 аналогично Моби Ехро Дуэт.

Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 T6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.
- В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются! ВНИМАНИЕ!

- 1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
- 2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.
- 3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкций по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае использования на флагштоке непредусмотренных заводом-изготовителем деталей и дополнительных устройств;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштоке флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу,

	Тип флагштока:				
Паименование изделия: Олагшток	Моби Ехро Дуэт		Моби Ехро Трио		9
	Моби Ехро Квартет	Ô		1	9" 4
рантийный срок составляет: 1 (один) год.	10)		10		100
1 (один) год. арантия распространяется на епригодным к использованию арантия не распространяется	о. на естественный изно		кт материала, по п	ричине ч	его флагшток сломался или стал
1 (один) год. арантия распространяется на епригодным к использованик	о. на естественный изно		кт материала, по п	ричине	его флагшток сломался или стал

Контрольный лист комплектации Флагшток Моби Ехро

Тип флагштока	Дуэт	Трио	Квартет
Высота, м	4,0	5,0	6,0
Количество секций мачты, шт.		2	3
Количество соединительных элементов, шт.			2
Вершина Моби Ехро Дуэт с баннерным плечом, 1 шт.		107	
Вершина Моби Ехро Трио с баннерным плечом, 1 шт.	4050		4.65°
Вершина Моби Ехро Квартет с баннерным плечом, 1 шт.	Y.	2 B	
Баннерное плечо, шт.	200		2
Кольцо утяжелителя в комплекте с двумя грузами, карабинами и винт-петлями, 1 шт.		187	
Баннерные плечи утяжелителя (стекловолоконные), шт.			
Петля флагштока с соединительным элементом , 4 шт.			
Нейлоновая стяжка 4,8х400, 1 шт.			
Ключ шестигранный S=3, 1 шт.			
Шток (в зависимости от комплектации основанием), 1 шт.			
Чехол для переноски, 1 шт.			Ó
М. П.	Y	Neille	
комплектовщик:		7	-01 <u>0</u>

_____20